

## Ersatzteil bestellen

Ersatzteilliste aus dem Anhang ihrer Betriebsanleitung entnehmen.

Bei der Bestellung **Zeichnungsnummer**, **Positionsnummer** und **Teilenummer** (siehe Abb.) angeben.

Pos. 6 + 9 + 12

Bauteile mit UHU Plus Endfest 300 einkleben.  
(Klebeanweisung beachten, Klebestellen entfetten)

Glue in parts with UHU Plus Endfest 300.  
Follow glue instructions. Do degrease the sticker marks.

Coller les pieces avec UHU Plus Endfest 300.  
Respecter instructions de coller, degreaisser les endroits de collage.

Kopfstück fest anziehen 10 Nm  
Apretar fuertemente el tapon de plastico 10 Nm  
serrez tele fermement 10 Nm  
screw the top piece down tightly 10 Nm

Achtung: Linksgewindel  
Attention: Filet a gauche!  
Atencion: i Filete a la izquierda!  
Attention: left-hand thread!

**Positions-Nr.**

Pos.	Teile Nr. / part no.	QTY	Benennung	Detail	Titel
3	31904107 200	1	Klöppelsockel	IFDA-ZZ-100, Kunstst. kompl.	carrier socket
4	833001262	2	Bundbuchse	05-06-08-WFM	bushing
5	42000808	1	Spuenadapter	f. Klöppel IFDA-100	
6	51903304	1	Hülse		sleeve
7	51900225 200	1	Druckbutzen	IFDA-80-100	pressure bolt
8	51900232	1	Druckfeder	zum Druckbutzen	
9	41901338 A	1	Drahtzug-Führung	z. Klöppel JFD 100	
10	31903779	1	Schwinghebel	IFDA-Z-100 N	
11	51903594	1	Bolzen	zum Schwinghebel	bolt
12	51902655 101	2	Stahl-Bundöse		
13	51901399 900	1	Drahtzug	JFD 100 - Stahllauge-verchromt	
15	51900224	1	Druckbolzen	IFD-80	
16	01901235	1	Kopfstück	IFDA-100, kurz, f.Papphülse	
25	830405908	2	Spannstift	ISO_8752_-_2.5_x_30_-A	spring pin

Allgemeintoleranzen Rz25 Rz10 Rz4  
DIN 2768-mk  
Werkstückkanten müssen gratfrei sein!

Maßstab : 1:2,5      ca. Gewicht :

Werkstoff : \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

Modell-Nr. : \_\_\_\_\_ EDV-Nr. \_\_\_\_\_

Benennung: **Klöppeloberenteil**  
Rot, IFDA-2-100, f. Papphülse

part description: **carrier upper part**

Zeichnung Nr. **01901447 300**      Blatt 1  
part No. \_\_\_\_\_ v. 1 Bl.

HERZOG®

Datum	Name
Bearb. 07.07.2004	Kappen
Gepr. _____	_____
Freig. 19.06.2008	J.Meyer

Urheberschutz gemäß DIN 34      Ers. f. \_\_\_\_\_      Ers. d. \_\_\_\_\_

Abb. Ersatzteilbestellung

oder folgende Informationen angeben:

- **Maschinentyp**
  - **Seriennummer**
  - **Zeichnungsnummer**
  - **Positionsnummer**
- Maschinentyp und Seriennummer dem Typenschild (Abb. 9-2 und Abb. 9-3) entnehmen



Abb. Typenschild

Die Seriennummer befindet sich auch auf der Oberplatte der Maschine.



Abb. Maschinen Beschriftung

## Beispiel Bestellung

Klößelsockel wird benötigt:

- **Maschinentyp:** SENG 1/16-140
- **Seriennummer:** 120103
- **Zeichnungsnummer:** 01901447 300
- **Positionsnummer:** 3